

MAGNEETBEHANG

OPHANGINSTRUCTIES



STAP 1 // VOORBEREIDING

Belangrijk is om op een zo egaal mogelijk oppervlak te behangen. Kleine oneffenheden kunnen achteraf zichtbaar blijven doorheen het behang. Plamuur en schuur eventuele bobbeltjes bij. Zorg ervoor dat de ondergrond ontvet, stofvrij en droog is.

Gebruik een waterpas of schietlood om een loodlijn te tekenen op de muur zodat alles rechthangt.

TIP: Als je meerdere stroken donkerkleurig behang naast elkaar aanbrengt: schilder alvorens het inlijmen even een zwarte streep op de muur daar waar de twee stroken elkaar zullen raken -> indien de stroken niet mooi aansluiten, vermijd je zichtbaarheid van de ondergrond.



STAP 2 // INLIJMEN

Vanwege het zware gewicht van het behang, is het belangrijk om de juiste lijm* te gebruiken.

Verdeel de lijm rechtsreeks op de ondergrond met een verfroller. Het brede oppervlak zorgt dat de lijm gelijkmatig wordt verdeeld. Gebruik voldoende lijm aan de randen van het behang.

Maak je niet druk mocht je wat lijm hebben gemorst.. met een vochtige doek en afwasmiddel kan je dit nog verwijderen (wel onmiddellijk doen).

STAP 3 // BEHANG AANBRENGEN

Vraag een helpende hand om de behangrol op zijn plaats te houden. Begin met behangen vanaf de bovenkant (aangewezen) of onderkant van de muur.

TIP: Je kan het behang vanboven even vastkleven met een stuk sterke tape zodat het zeker niet verschuift.

Verticaal vs. horizontaal

Een strook magneetbehang kan zowel horizontaal als verticaal worden aangebracht.

STAP 4 // BUBBELS

Druk het behang stevig aan met een aandrukker om eventuele luchtballen te verwijderen. Gebruik hiervoor een zachte roller om het materiaal niet te beschadigen.

STAP 5 // AFWERKEN

Snij indien nodig het behang aan de uiteinden bij zodat het mooi past. Doe dit met behulp van een (scherp!) breekmes en een lineaal.

GESCHIKTE ONDERGRONDEN

GESCHILDERDE MUUR / DEUR

Geschilde muren of deuren zijn net zo geschikt als ondergrond voor magneetbehang. Let wel, dat ook deze ondergronden egaal en schoon moeten zijn. Schuur indien nodig nog even op voor je begint in te lijmen.

PLEISTERWERK & ONBEHANDELD HOUT

Bij sterk absorberende ondergronden zoals pleisterwerk of onbehandeld hout, is voorlijmen gewenst: verdun de lijm met wat water en strijk 1 laag van dit mengsel op de ondergrond met een verfroller. Wanneer dit droog aanvoelt, (na ongeveer 15 min), vervolg met inlijmen zoals beschreven in stap 2.

Pas gestuct pleisterwerk moet 100% droog zijn.

HOUTEN PANEEL

Wanneer je ervoor kiest het behang niet definitief op de muur aan te brengen, kan je ook een houten paneel behangen. Bevestig het paneel vervolgens tegen de muur met hoekschroeven en je hebt een stijlvol (niet permanent) alternatief!

In geval van onbehandelde, niet-water afstotende materialen (zoals MDF) is voorlijmen aangewezen (methode: zie hierboven). Denk eraan om ook de achterkant van het onbehandelde paneel ook in te lijmen zodat het niet krom trekt.

Met een waterafstotend MDF (groen) heb je geen kans op kromtrekking en hoef je niet de achterzijde in te lijmen.

TIP: Om na te gaan of voorlijmen noodzakelijk is, kan je met een plantensproeier water tegen het oppervlak sproeien. Wanneer er binnen de 3 minuten een kleurverschil optreedt, is voorlijmen gewenst.

GEbruik & ONDERHOUD

MAGNEETBEHANG - ALGEMEEN

Alle magneetbehang soorten zijn waterafstotend.

// **Schoonmaken** met een vochtige doek en een scheutje afwasmiddel.

TIP: Hardnekkige strepen kan je verwijderen met een wonder (melamine) spons + een scheutje schoonmaakazijn en een drupje afwasmiddel.

MAGNEETBEHANG - KRIJTBORD

// **Beschrijfbaar** met zachte bordkrijtjes (vermijd vloeibare krijtstiften want deze laten blijvende sporen na).

// **Schoonmaken** met een vochtige doek en een scheutje afwasmiddel. Verwijder hardnekkige strepen met een wonder (melamine) spons en een scheutje schoonmaakazijn + afwasmiddel.

Bij de eerste paar keren schoonvegen, kan het behang ietwat 'zwart' afgeven. Dit verdwijnt geleidelijk aan (het behang blijft mooi zwart).

MAGNEETBEHANG- KRIJSTIFT

// **Beschrijfbaar** met krijtstiften. We raden hiervoor de witte krijtstiften aan van Legamaster (gebruik geen bordkrijt want dit geeft krassen).
// **Schoonmaken** met de bijgeleverde wonder (melamine) spons + een scheutje schoonmaakazijn & afwasmiddel.

MAGNEETBEHANG - WHITEBOARD

// **Beschrijfbaar** met whiteboardstiften.
// **Schoonmaken** met een droge of natte doek.

MAGNEETBEHANG - OVERSCHILDERBAAR

// **Overschilderbaar** met gelijk welke verf. Na 2 verflagen blijft het magnetische effect nog steeds optimaal.
// **Schoonmaken** met een vochtige doek.

* Omdat magneetbehang zwaarder is dan regulier behang, raden we aan om **kant-en-klare wandlijm voor vinylbehang** te gebruiken. Vermijd zelf op te lossen behangplaksel op basis van poeder om bubbels geen kans te geven.

HOEVEEL LIJM HEB IK NODIG?

Één pot van 750gr kant-en-klare wandlijm is genoeg voor één strook van 102x265cm.

ONDERSTAANDE AANBEVOLEN MERKEN WANDLIJM zijn verkrijgbaar in de professionele behang-en verfwinkels of op onze website.

BE & NL: Bison of Perfax;
wand&klaar behanglijm voor textiel & vinyl

FR: Metylan Ovalit TM;
colle prête à l'emploi pour textile et vinyl

DE: Metylan Ovalit TM;
Kleber für Textil- und Vinyltapeten

UK: Bartoline;
ready mixed wallcovering paste

USA: Roman's Golden Harvest;
GH-34 ready-to-use paste for unpasted wallpaper