

MAGNEETSTICKERS

Deze handleiding is beschikbaar op onze website in NL, FR, DE & EN
www.groovymagnets.com

DE JUISTE ONDERGROND

Neem deze manual al even door voor je de sticker aanbrengt, zo ben je zeker dat je de juiste hulpmiddelen bij de hand hebt.

Vlak

Groovy Magnets magneetstickers hechten op bijna iedere **gladde ondergrond** zoals: metaal, hout, glas, karton, papier, plastic, keukenkastjes, gladde gevelde muren en deuren. Indien nodig plamuur en schuur dan eventuele bobbeltjes bij. Kleine bultjes of oneffenheden in de ondergrond kunnen achteraf namelijk zichtbaar blijven doorheen de sticker.

Schoon

Ontvet de ondergrond eerst met lauw water en schoonmaakazijn om later de lijmlaag van de sticker goed te laten hechten. Spoel na met lauw water. Laat alles goed drogen alvorens de sticker aan te brengen. Gebruik geen ammoniak bij het schoonmaken want deze kan de lijmlaag van de sticker aantasten.

Reeds geschilderde muren en deuren op acrylaat basis of verf met een coating kan je best even lichtjes opschuren. Laat een pas gevelde muur minimaal 2 weken drogen, alvorens de muurstickers te plakken.

Voor binnenshuis

Groovy Magnets magneetstickers zijn geschikt voor **binnenshuis**.

STICKER AANBRENGEN

Lucht tunnels vermijden

Plak de sticker **binnen de 2 uur** nadat je deze uit de verpakking hebt gehaald op de wand. Bij het openleggen van een opgerolde sticker kunnen lucht tunnels in het rugblad ontstaan die de lijmlaag kunnen uitdrogen.

Positie bepalen

Alvorens je de sticker definitief aanbrengt, kan je hem tijdelijk op de gewenste plek hangen nog zonder het rugblad te verwijderen. Doe dit met een stukje stevige tape en teken de randen af als referentiepunt.

Plakken maar!

Verwijder eerst de bovenzijde van het rugblad gedeeltelijk van de sticker. Positioneer de sticker op de ondergrond en druk stevig aan. Trek nu rustig het rugblad verder naar beneden en werk zo naar onderen toe. Wrijf ondertussen de sticker stevig aan met een zachte doek of een aandrukroller.

! Belangrijk

Om ervoor te zorgen dat de lijmlaag van de sticker goed hecht op de muur is de haardroger een belangrijk hulpmiddel. Eenmaal de sticker hangt, verwarm de voorzijde en de randen met een haardroger en druk deze heel stevig aan. Door de warmte wordt de lijm soepel en is er een optimale hechting.

*TIP: In het zeldzame geval dat de sticker niet goed zou kleven op de ondergrond, adviseren wij om bij te lijmen met kant-en-klare behangerslijm voor vinyl en textiel**

De sticker weer verwijderen

Warm de sticker op met een haardroger (hierdoor wordt de lijm weer soepel) en trek hem stukje bij beetje voorzichtig en langzaam los. Elk stukje steeds goed blijven verwarmen. Afhankelijk van de ondergrond is de lijmkracht van de sticker nog goed genoeg om de sticker te hergebruiken. Zoniet kan je hem eventueel met wat extra behangerslijm* weer aanbrengen.

Afhankelijk van de ondergrond of de kwaliteit van het geschilderde oppervlak lukt het makkelijker om de sticker weer te verwijderen. Hoe langer de sticker op een ondergrond zit, hoe vaster deze kleeft. Voor een glad, geschilderd oppervlak zal dit beter lukken dan voor een met papier behangen muur.

* Alle informatie over de juiste lijm vind je op onze website

ONDERHOUD & GEBRUIK

Al onze magneetstickers kan je goed **schoonmaken met een vochtige doek** en een drupje afwasmiddel.

KRIJTBORD MAGNEETSTICKER

- Beschrijfbaar met **zachte bordkrijtjes**. Vermijd vloeibare krijtstiften want deze laten blijvende sporen na.
- Schoonmaken met een vochtige doek. Verwijder **hardnekkige strepen** met een wonder (*melamine*) spons met daarop een scheutje schoonmaakazijn + een drupje afwasmiddel.

BESCHRIJFBARE MAGNEETSTICKER

- Beschrijf met **krijtstiften**. Gebruik géén bordkrijt want dit geeft krassen.
- Schoonmaken met een vochtige doek. Verwijder **hardnekkige strepen** met een wonder (*melamine*) spons met daarop een scheutje schoonmaakazijn + een drupje afwasmiddel.

EN NU...
GENIETEN
MAAR
VAN JE NIEUWE
FUNCTIONELE
WAND!