

MAGNEETBEHANG

HANDLEIDING

DE JUISTE ONDERGROND/ VOORBEREIDING

Welke ondergrond kan je behangen?

Groovy Magnets magneetbehang is geschikt voor binnenshuis. Het behang hecht op **bijna iedere effen, vlakke ondergrond** zoals op: glad geverfde muren en deuren, metaal, hout, glas, karton, papier, plastic, keukenkastjes.

Vlak & schoon

Wanneer de ondergrond waarop je gaat behangen nog niet helemaal egaal is, **plamuur en schuur bobbeltjes bij**. Kleine oneffenheden kunnen achteraf zichtbaar blijven doorheen het behang. Geschilderde muren en deuren op acrylaat basis of verf met een coating kan je best **lichtjes opschuren**.

Zorg ervoor dat je ondergrond **ontvet, stofvrij en droog** is. Ontvet met lauw water en schoonmaakazijn. Spoel nog even na met lauw water. Laat goed drogen.

Pas geverfde ondergrond

Laat een pas geverfde muur of deur **minimaal 2 weken drogen** alvorens het behang te plaatsen.

Pleisterwerk & onbehandeld hout

Bij sterk absorberende ondergronden zoals pleisterwerk of onbehandeld hout, is **voorlijmen aan te raden** (zie verder). Pas gestuct pleisterwerk moet 100% droog zijn.

Houten paneel

Wanneer je het behang liever niet definitief op de muur aanbrengt, kan je ook een **houten paneel behangen**. Bevestig het paneel tegen de muur met hoekschroeven voor **een stijvol (niet permanent) alternatief**. Denk eraan om ook de achterkant van een onbehandeld paneel (zoals MDF) in te lijmen zodat het paneel niet kromtrekt. Enkel bij

een waterafstotende MDF (groen) hoeft je de achterzijde niet in te lijmen.

Ondergrond voorlijmen?

Om na te gaan of voorlijmen noodzakelijk is, kan je met een plantensproeier wat water tegen het oppervlak sproeien. Wanneer er binnen de 3 minuten een kleurverschil optreedt, kan je de ondergrond best voorlijmen:

Methode voorlijmen:

Verdun je de lijm met wat water en strijk alvast 1 laag van het mengsel op de ondergrond met een lijmroller. Wanneer het oppervlak droog aanvoelt (na ongeveer 15 min), begin je met het inlijmen voor het behangen.

OPHANGINSTRUCTIES

Begin altijd met behangen op een vlakke, ontvette, stofvrije en droge ondergrond.

Positie bepalen

Think outside the box: een strook magneetbehang kan je zowel **horizontaal als verticaal ophangen** afhankelijk van je ruimte en het doel waarvoor je het wil gebruiken!

Loodlijn tekenen op de muur

Gebruik een waterpas of schietlood om een verticale loodlijn te tekenen op de muur.

TIP: bij meerdere stroken donkerkleurig behang: *schilder eerst een zwarte streep op de muur daar waar de twee stroken elkaar zullen raken -> de ondergrond zal niet zichtbaar zijn mochten de stroken niet helemaal perfect aansluiten.*

De juiste lijm & hoeveelheid

Vanwege het gewicht van magneetbehang, is het belangrijk om de juiste lijm te gebruiken: **Gebruik kant-en-klare wandlijm voor vinylbehang**. Één pot van 750gr is voldoende om één strook magneetbehang van 102x265cm mee te bevestigen.

! Gebruik geen zelf op te lossen behangplaksel op basis van poeder. Dit is niet geschikt voor magneetbehang.

Ondergrond inlijmen

- Ga na of voorlijmen gewenst is (zie: *ondergrond voorlijmen*).
- Markeer de breedte van de strook op de muur.
- Lijm één strook per keer.
- **Breng de lijm rechtsreeks aan op de muur met een lijmroller.** Gebruik voldoende lijm waar de randen van het behang zullen komen. Gemorst? Geen paniek. Met een vochtige doek en wat afwasmiddel kan je lijm nog verwijderen (wel onmiddellijk doen).

Behang ophangen

Vraag een helpende hand om de behangrol mee op zijn plaats te houden. Je kan het behang bovenaan even vastkleven met een stuk sterke tape zodat het zeker niet verschuift. Begin met behangen vanaf de bovenkant (aangewezen) of onderkant van de muur en rol uit.

Bubbels vermijden

Druk het behang stevig aan met een zachte aandrukroller / zachte doek om eventuele luchtballen naar de rand te wrijven.

Behang bijsnijden

Snijd het behang bij met behulp van een (scherp!) breekmes en een stevige liniaal.

Behang in gebruik nemen

Laat het behang minstens 24 uur drogen voor je er magneten op hangt.

Behang verwijderen

Door de gesloten structuur van magneetbehang is het niet mogelijk om het behang af te weken. **Je kan het behang wel los trekken van de muur.** Begin in een hoekje en trek langzaam naar beneden. Eventueel achtergebleven stukjes textiel backing kun je wel afweken door de restjes te bevochtigen met een plantenspuit gevuld met lauw water. Verwijder de rest verder met een plamuurmes.

GEBRUIK & ONDERHOUD

Schoonmaken

Magneetbehang is waterafstotend en kan je schoonmaken **met een vochtige doek met een drupje afwasmiddel**. **Hardnekkige strepen** verwijder je best met behulp van een **wonderspons** (melaminespons) met daarop een scheutje schoonmaakazijn + een drupje afwasmiddel.

Beschrijfbaar magneetbehang

Lees goed na welk schrijfmateriaal er geschikt is om te schrijven op jouw behangvariant.

Overschilderbaar magneetbehang

Dit behang kan je schilderen met gelijk welke muurverf. De werking van het magnetisch effect blijft ook nog na 2 lagen verf optimaal.

